


Stappenplan 592 Snoer voorzien van een nieuwe stekker



1. Een stekker met een kapotte draad.




2. Het benodigde gereedschap.




3. Schroef de stekker open.


Stappenplan 592 Snoer voorzien van een nieuwe stekker



4. De geopende stekker.




5. Draai de draadklem los.



6. Knip het stuk draad af.


Stappenplan 592 Snoer voorzien van een nieuwe stekker




7. Snij de ommanteling iets in en trek hem eraf.



8. Met een striptang strip je de uiteinden van de ommanteling (ca. 0,5 cm) van de draden af.




9. Schroef de koperdraadjes weer in de stekkerpennen.




10. Breng alles weer op zijn plaats.

Stappenplan 592 Snoer voorzien van een nieuwe stekker



11. De stekker is gerepareerd.



12. Een stekker met aardedraad. Deze draad is altijd groengeel en is in het midden bevestigd.