

Reinigen en desinfecteren van de kidde

Alternatief voor de Film Reinigen en desinfecteren van de kidde, Deel B opdracht 38 is onderstaand stappenplan

1. Schroef het gehele kopstuk van de fles, haal de rubber afsluitring van de fles af en draai de patroonhouder los.
2. Trek het rubber spuitje van het kopstuk af. De metalen beugel zodanig opduwen, dat het ronde gat boven de slagroomverdeler (in het midden van het kopstuk) komt.
3. De beugel kan dan verwijderd worden door deze omhoog te halen en daarna zijwaarts uit de gleuf van het kopstuk te schuiven.
4. De slagroomverdeler komt nu vrij en kan door het ronde middengat van boven af naar onderen gedrukt worden. Het ventiel (dit bevindt zich op het hoogste gedeelte van de kop) losdraaien met behulp van de zijkant van de beugel en uitnemen.
5. Hierna kunnen alle onderdelen, het kopstuk en de fles volledig gereinigd worden. Gebruik hiervoor een goed afwasmiddel (geen soda).
6. De rubber onderdelen nooit in gloeiend heet water schoonmaken, maar in handwarm, lauw water.
7. Voor de kleine kanaaltjes in het kopstuk gebruikmaken van de bijgeleverde borstels. Het monteren van het apparaat gaat in omgekeerde volgorde. Let er wel op dat het ventiel stevig wordt aangedraaid.
8. De slagroom blijft in het kidde slagroomapparaat ruim 1 week spuitvers. Wanneer het apparaat leeg is, moet het grondig gereinigd worden.

Let op! Het is belangrijk het ventiel te verwijderen en goed schoon te maken.

Bewaar het apparaat in de koelkast op een temperatuur van ongeveer 5 graden boven nul. Maak aan het einde van de dag het rubber spuitje even schoon met behulp van het bijgeleverde borsteltje. Alleen de slagroom in het apparaat is namelijk hermetisch afgesloten en beschermd tegen bederf.

Bron: gebruiksaanwijzing Kidde.