

Tekstbron 4.10 Decoupeerzaagmachine

Met een **decoupeerzaagmachine** kun je hout en plaatmateriaal zagen. Vooral als je ronde vormen moet zagen, is de decoupeerzaagmachine erg handig.

Aan de bovenkant zit het handvat met de aan-uitknop. Ook zit er een arreteerknop op. Met deze knop blokkeer je de aan-uitknop, zodat je die tijdens het zagen niet de hele tijd ingedrukt hoeft te houden. Meestal kun je aan de achterkant van de machine een stofzuigerslang monteren.



Een decoupeerzaag.

Wanneer je de machine aanzet, gaat het zaagje snel heen en weer. Met een schakelaar kun je de zaagbeweging groter en kleiner maken. Op het moment dat je de zaag aanzet, mag het zaagje het hout nog niet raken. Anders stuiterde de machine uit je handen. Beweeg tijdens het zagen de machine rustig naar voren en druk de voetplaat goed op het hout. Duw niet te hard, anders gaat de decoupeerzaagmachine stuiten en is het moeilijk om langs de afgetekende zaaglijn te blijven zagen. Zet de machine eerst uit voordat je het zaagje uit het hout trekt of naar achteren haalt.