


## Tekstbron 4.15 Bandschuurmachine

Met de **bandschuurmachine** kun je snel en gemakkelijk je werkstuk schuren.



De schuurband loopt over twee rollen. Eén rol wordt door de motor aangedreven. Als je de machine aanzet, gaat de band niet alleen draaien. De band maakt ook een kleine op- en neergaande beweging. Soms zit er een aanslag op de tafel.

Druk tijdens het schuren het hout lichtjes tegen de schuurband en schuur het hout. Doe dit rustig, want je schuurt snel te veel hout af. Je moet daarom het hout lichtjes tegen de schuurband drukken. Het kan zijn dat er geen aanslag op de tafel zit. Dan moet je ervoor zorgen dat het hout niet uit je vingers schiet. Hoe harder je het hout tegen de schuurband drukt, hoe eerder dit gebeurt.

De hand-bandschuurmachine gebruik je voor grof schuurwerk. Aan de onderzijde van de bandschuurmachine rolt de schuurband over twee rollen. Wanneer de machine aanstaat, draait het schuurpapier snel rond.



Deze bandschuurmachine heeft twee handvatten. Je moet de bandschuurmachine altijd goed vasthouden aan deze twee handvatten. Anders kun je de machine tijdens het schuren niet onder controle houden. Klem daarom altijd je werkstuk goed vast op de werkbank. En schuur rustig, waarbij je het snoer over je schouder houdt. Let erop dat je niet te veel hout wegschuurt! Dit kun je namelijk niet meer herstellen.