

## Tekstbron 4.8 Elektrische handgereedschappen


---

Er zijn veel soorten elektrische gereedschappen. Wanneer je met elektrische gereedschappen werkt, moet je de volgende veiligheidsregels opvolgen.

Klem het werkstuk altijd goed vast op de werkbank. Bijvoorbeeld met een lijmtang. Zo heb je allebei je handen vrij om de machine te bedienen. Let er wel op dat je niet in de werkbank zaagt of boort. Let ook op het snoer. Hang het snoer over je schouder, zo voorkom je dat je het doorzaagt of -freest.

Werk rustig en voer de bewerking geleidelijk uit. Maak geen ruwe en snelle bewegingen en gebruik ook niet meer kracht dan nodig is.

Draag altijd gehoorbescherming. Zo voorkom je dat je over een paar jaar doof bent.



Vaak moet je een boortje, een freesje of een zaagje verwisselen. En daarna moet je de machine weer instellen. Bij deze werkzaamheden kan het gebeuren dat je de aan-uitknop per ongeluk indrukt. Dit kan ernstige verwondingen aan je handen en vingers veroorzaken. Haal daarom altijd eerst de stekker uit het stopcontact. Pas daarna ga je de gereedschappen verwisselen of de machine instellen.